


Scopri il modo corretto per fornire alimentazione ad una calata di multiswitch dCSS



Con i modelli TV-SAT

ad 1 o 2 uscite derivate è necessario un alimentatore ogni 8 multiswitch.
 a 4 uscite derivate è necessario un alimentatore ogni 4 multiswitch.
 a 8 uscite derivate è necessario un alimentatore ogni 2 multiswitch.

Con i modelli SAT

ad 1 o 2 uscite derivate è necessario un alimentatore su ogni uscita derivata oppure un solo alimentatore sulla polarità V/L.

